

1 級 試験問題__Archicad 補足

【モデリングに関しての補足】

●1 __配置するエレベーターとエレベータドアについて

各ツールの設定ダイアログボックスにある [☆] のお気に入りボタンから、または [お気に入り] パレットにある、「★1 級」フォルダに、配置するエレベーターとエレベータドアを用意しています。こちらを使用してください。必要に応じて配置する方向は設定してください。

●2 __試験問題 4 の洋室の壁仕上げ（ビニルクロス）面積の算出について

2 階洋室の RC の外壁のみ、内壁側（GL 下地+石膏ボード）と、外壁側（増し打ち+コンクリート躯体+断熱材）とを分けた複合構造で入力し、内壁モデルから面積の算出をしてください。ただし、CL に面した RC の外壁に関しては内外一体化した複合構造で入力して OK です。

【図面化に関しての補足】

●1 __レイヤーセットに関して

「★平面詳細図」、「★断面詳細図」、「★展開図」のレイヤーセットと「★展開図」の表現の上書きセットを用意しています。必要に応じて利用してください。

●2 __階段廻りの図面表現について

階段廻りの平面詳細で、段数を示す数字が [階段ツール] の設定で困難な場合、[テキストツール] を使用した書込みでも OK です。

【解答図面出力に関しての注意事項】

●1 __レイアウトブックの「準 1 級 BIM 利用技術者試験」グループに用意した「*****」レイアウトの上部にレイアウトルールを書いています。確認して作成したビューをレイアウトしてください。
尚、レイアウト名は受験要綱に従った解答図面名に修正してください。

●2 __解答図面の DXF データを出力する際、レイヤーセットを「★レイアウト出力用」にして出力をしてください。●1 のレイアウトルールのテキストが非表示になります。

●3 __解答図面の DXF 出力用に「1 級 BIM 利用技術者試験」発行セットを作成していますが、[DXF] の「01 編集用出力」の [変換設定] は、[保存オプション] の [レイアウトの保存先] を必ず **【モデルスペース】** で設定をし、[設定を保存して閉じる] で DXF-DWG 変換設定ダイアログボックスを閉じ、[発行] で出力し提出してください。

※次ページの図の発行セット設定を確認してください。

